

Instrucțiuni de instalare guri de scurgere în diferite tipuri de acoperiș

Potrivit pentru instalarea pe diferite tipuri de acoperișuri și terase



Ramă de tranziție H = 60 mm
Ramă intermediară H = 250 mm
Ramă cu grătar din fontă



Ramă intermediară H = 100 mm
Ramă de tranziție H = 60 mm
Ramă cu grătar din fontă



Recomandare: pentru o utilizare sigură și profesională, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și alte documente care însoțesc produsul, predați-le utilizatorului final.

- Poziționați rama grătarului (1)
- Introduceți coșul de aluviuni (2) pentru înălțime de instalare de până la 180 mm



pentru DN 70 - DN 100
Art.-Nr. 7000.03.02 (oțel inoxidabil)
pentru DN 125 - DN 150
Art.-Nr. 7000.13.02 (oțel inoxidabil)

pentru înălțimi de instalare de la 180
mm: Art.-Nr. 7000.53.00 (plastic)

- Poziționați grătarul

- Aplicați stratul final din structura acoperișului/terasei

